

F T 4 5 0 ユーザーコマンド説明

ユーザーコマンド参考例 (F T 4 5 0 __ t c . t x t)

MD0<5+3, 1=MD>

MD06<5>

PC<5+2, 3=PC>

PC005<5>

IF<5+5, 5=IF>

TX1<5>

RM6<5+3, 3=RM>

TX0<5>

PC<5>

MD0<5>

830, 100, 0 (実機に合わせて変更必要です)

実機での確認がありませんのですべてコマンドマニュアルでの推測設定です。

実機でご確認、「F T 4 5 0 __ t c . t x t」の修正をお願いします。

<内容の詳細>

1：現在モードの読出し

MD<5+3, 1=MD>

・ ・ 送信[MD0], 0.5秒待機, インデックス3から1文字記憶, 受信先頭文字[MD] (他の返信は無視)

M D	OPERATING MODE									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	D	P1	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	D	P1	;						
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	D	P1	P2	;					

P1 0: Fixed
P2 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: DATA (RTTY-LSB)
7: CW-R 8: USER-L 9: DATA (RTTY-USB)
B: FM-N C: USER-U

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

2：チューニングモード設定

MD06<5>

・ ・ 送信[MD06], 0.5秒待機 (返信は無視)

M D	OPERATING MODE									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	D	P1	P2	;					
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	D	P1	;						
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	D	P1	P2	;					

P1 0: Fixed
P2 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: DATA (RTTY-LSB)
7: CW-R 8: USER-L 9: DATA (RTTY-USB)
B: FM-N C: USER-U

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

3：チューニングモードにおける現在の出力読出し

PC<5+2, 3=PC>

・ ・ 送信[PC], 0.5秒待機, インデックス2から3文字記憶, 受信先頭文字[PC] (他の返信は無視)

P C	POWER CONTROL									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P	C	P1	P1	P1	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P	C	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P	C	P1	P1	P1	;				

P1 005 - 100 (100W Type)
005 - 050 (50W Type)
005 - 010/020 (10/20W Type)

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

4：チューニング出力設定

PC005<5>

- ・送信[PC005], 0.5秒待機（返信は無視）

P C	POWER CONTROL									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P	C	P1	P1	P1	;				
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P	C	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P	C	P1	P1	P1	;				

P1 005 - 100 (100W Type)
005 - 050 (50W Type)
005 - 010/020 (10/20W Type)

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

5：現在の周波数読出し

IF<5+5, 5=IF>

- ・送信[PC], 0.5秒待機, インデックス5から5文字記憶, 受信先頭文字[IF]（他の返信は無視）

IF	INFORMATION									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I	F	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I	F	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P4	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	P6	P7	P8	P9	P9	P10	;			

P1 000-510 (Memory Channel) P2 VFO-A Frequency (Hz)
P3 Clarifier Direction +: Plus Shift, -: Minus Shift
Clarifier Offset: 0000 - 9999 (Hz)
P4 0: RX CLAR "OFF" 1: RX CLAR "ON"
P5 0: TX CLAR "OFF" 1: TX CLAR "ON"
P6 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: DATA (RTTY-LSB)
7: CW-R 8: USER-L 9: DATA (RTTY-USB)
B: FM-N C: USER-U
P7 0: VFO 1: Memory 2: Memory Tune 3: Quick Memory Bank (QMB)
P8 0: CTCSS "OFF" 1: CTCSS ENC/DEC 2: CTCSS ENC
P9 Tone Number (See Table 1)
P10 0: Simplex 1: Plus Shift 2: Minus Shift

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

6：送信の開始

TX1<5>

- ・送信[TX1], 0.5秒待機（返信は無視）

T X	TX SET									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	T	X	P1	;						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	T	X	;							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	T	X	P1	;						

P1 0: RADIO TX "OFF" CAT TX "OFF"
1: RADIO TX "OFF" CAT TX "ON"
2: RADIO TX "ON" CAT TX "OFF" (Answer)

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

7 : SWR 値の読出し・・・（AH4 インターフェース時は非実行）

RM6<5+3, 3=RM>

・・・送信[RM6], 0.5秒待機, インデックス3から3文字記憶, 受信先頭文字[RM]（他の返信は無視）

RM	READ METER									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Answer	R	M	P1	:						

P1 0: Depends of the Front Panel's METER Switch
1: S Meter
4: ALC Meter
5: PO Meter
6: SWR Meter
P2 000 - 255

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

8 : 受信に移行

TX0<5>

・・・送信[TX0], 0.5秒待機（返信は無視）

TX	TX SET									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Read	T	X	P1	:						
Answer	T	X	P1	:						

P1 0: RADIO TX "OFF" CAT TX "OFF"
1: RADIO TX "OFF" CAT TX "ON"
2: RADIO TX "ON" CAT TX "OFF" (Answer)

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

9 : チューニングモード出力の復元

PC<5>

・・・送信[PC\$\$\$] (\$\$\$:③での受信文字列), 0.5秒待機（返信は無視）

PC	POWER CONTROL									
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Read	P	C	P1	P1	P1	:				
Answer	P	C	P1	P1	P1	:				

P1 005 - 100 (100W Type)
005 - 050 (50W Type)
005 - 010/020 (10/20W Type)

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

1 0 : モードの復元

MD0<5>

・ ・ 送信 [MD0\$] (\$:①での受信文字列), 0.5秒待機 (返信は無視)

M D	OPERATING MODE										
Set	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: Fixed P2 MODE 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: DATA (RTTY-LSB) 7: CW-R 8: USER-L 9: DATA (RTTY-USB) B: FM-N C: USER-U
	M	D	P1	P2	:						
Read	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	P1	:							
Answer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	P1	P2	:						

(450cat_om-j. pdfより抜粋)

* : S W R 読出し時の完了検出パラメータ

830, 100, 0 N, n、M

N : 読出し10回での値の総和がこの設定値以下になればS W R が下がったと判断

n : 読出し10回での値の変化値の総和がこの設定値以下ならほぼ安定と判断

M : Y a e s u = 0、I C O M = 1、K e n w o o d = 2を指定してください

N:830、n:100は例としての値です・・・実機調査・メーカー問合せで決定が必要です。

Nは大まかにはS W R 値 2 . 5 のリグ返信値×1 0 を設定

nは1回目と2回目の変化値+2回目と3回目の変化値+・・・9回目と1 0 回目の変化値

として変化した値の総和を計算します。100設定の場合はこの変化が10程度のばらつきでほぼ安定したと判断します。

上記の設定でS W R が 2 . 5 以下でほぼ安定すればチューニングOKと判断です。

8 3 0 はF T 9 9 1 がS W R 2 . 5 で8 3 なので1 0 倍して8 3 0 にしています。

F T 4 5 0 のS W R 読出し値詳細は不明です。